Funktionstasten-Belegung LokSound Decoder #56341

Taste	Funktion
F0	Licht vorne ein/aus
F1	Motor #1
F2	Signalhorn
F3	Motor #2
F4	Zugheizung
F5	Kompressor
F6	Rangiergang
F7	Rotlicht aus/ein
F8	Bahnhofsdurchsage #1
F9	Pressluft ablassen
F10	Schaffnerpfeif
F11	Kuppeln ab-/ankuppeln
F12	Schienenstöße ein/aus
F13	Kurvenquietschen ein/aus
F14	Bahnhofsdurchsage #2
F15	Bahnhofsdurchsage #3
F16	Führerstandstüre auf/zu
F17	Sanden
F18	Bremse lösen/anlegen
F19	Schnellbremsung
F20	Kurzpfiff
F21	Bremsgeräusch deaktivieren
F22	Soundfader