



Collegare i componenti di **PIKO SmartControl_{light}** come da schema di allestimento ed inserire la tensione di alimentazione, innestando il connettore dell'alimentatore in una presa elettrica. Il LED di controllo verde si accenderà e nel **PIKO SmartControl_{light}** comparirà la modalità Locomotiva.



Qualora abbiate acquistato il vostro **PIKO SmartControl_{light}** nell'ambito di uno Start-Set **PIKO SmartControl_{light}** potrete iniziare immediatamente a comandare il vostro plastico: in tale caso, infatti, i modelli motorizzati dello Start-set saranno già integrati nel **PIKO SmartControl_{light}**.

In modalità loco, è possibile avviare la selezione di una locomotiva premendo il tasto [lok] o [↔]. Usando la ruota del codificatore, ruotando il regolatore di marcia, si potrà ora selezionare una locomotiva dal database. Individuata la locomotiva desiderata, la selezione andrà confermata premendo il tasto [lok] (Locomotiva), oppure [↔].

Indirizzi dei modelli degli Start-set **PIKO SmartControl_{light}**:

Tipo di rotabile	Indirizzo	Simbolo	Funzione F0	Funzione F6
Loco elettrica	4		Luci On/Off	Velocità di manovra
Loco Diesel	5		Luci On/Off	Velocità di manovra
ICE	6		Luci On/Off	Velocità di manovra

Qualora abbiate acquistato un set base **PIKO SmartController_{light}**, oppure desideriate comandare una locomotiva digitalizzata non compresa nella dotazione di uno Start-set **PIKO SmartController_{light}**, dovrete innanzitutto creare tale profilo locomotiva nel database locomotive del **PIKO SmartController_{light}** (a tale riguardo, consultare le Istruzioni per l'uso).



La funzione Luci e sino ad 8 ulteriori funzioni speciali si potranno gestire mediante i tasti numerici. Premendo i tasti Su / Giù ([▲] / [▼]), si potranno richiamare ulteriori funzioni e, anche in questo caso, le si potrà gestire mediante i tasti numerici.