

Taste	Funktion
F0	Licht Vorn ein/aus
F1	Sound ein/aus
F2	Signalhorn hoch
F3	Signalhorn tief
F4	Leerfahrt (Widerstandslüfter Sound aus)
F5	Rangierlicht
F6	Rangiergang
F7	Rücklicht Rot aus/ein
F8	Führerstandsbeleuchtung
F9	Pressluft ablassen
F10	Schaffnerpfeiff
F11	Kuppeln ab-/ankuppeln
F12	Schienenstöße ein/aus
F13	Kurvenquietschen ein/aus
F14	Bremse lösen/anlegen
F15	Bahnhofsdurchsage #1
F16	Bahnhofsdurchsage #2
F17	Kompressor
F18	Signalhorn defekt
F19	Hilfskompressor
F20	Führerstandstüre auf/zu
F21	Sanden
F22	Bremsgeräusch deaktivieren
F23	Soundfader