

Taste / Key / Touches / Toets	Funktion / Function / Fonctions / Functie			
F0	Spitzenlicht	Head lights	Lumière du haut	Toplicht
F1	Motorsound	Sound on/off	Bruit moteur	Motorgeluid
F2	Horn	Horn	Klaxon	Typhoon
F3	Innenraumbelichtung	Interior lighting	Eclairage intérieur	Interieurverlichting
F4	Zugzielanzeige	Destination display	Afficheur de destination	Bestemmingsfilm
F5	Tür rechts	Door right	Porte droite	Rechter deur
F6	Tür links	Door left	Porte gauche	Linker deur
F7	Rangiergang	Shunting mode	Vitesse de manœuvres	Rangeergang
F8	Fenster	Window	Fenêtre	Ramen
F9	Schaffnerpiff	Conductors signal	Signal des conducteurs	Bestuurdersignaal
F10	Batterieauptschalter	Battery main switch	Interrupteur principal de batterie	Hoofdschakelaar batterij
F11	Führerstandtür auf/zu	Driver Cab Door open / close	Porte cabine ouverte/fermée	Deuren machinistenhuis open/dicht
F12	Führerstandsfenster auf/zu	Driver Cab window open / close	Fenêtre ouvrir / fermer	Ramen openen / sluiten
F13	Funk	Radio	Radio	Radio
F14	Bahnhofsdurchsage	Station announcement	Station announcement	Aankondigingspost
F15	Handbremse anlegen/lösen	Handbrake	Frein à main	Handrem
F16	Vorwärmgerät	Preheater	Préchauffeur	Voorverwarmer
F17	Sanden	Sanding	Sablière	Zand strooien
F18	Notbremse	Emergency brake	Frein d'urgence	Noodrem
F19	Zugbremse	Train brake	Frein de train	Treinrem
F20	Kühlwasserstand	Cooling water level	Niveau d'eau de refroidissement	Koelwaterpeil
F21	PZB	PZB	PZB	PZB
F22	Sifa Hahn	Sifa tap	Robinet Sifa	Sifa kraan
F23	EBuLa	EBuLa	EBuLa	EBuLa
F24	Zusatzbremse	Additional brake	Frein supplémentaire	Extra rem
F25	Schienenstöße ein/aus	Rail clank sound on/off	Bruit des joints de rails	Railstoten aan/uit
F26	Kurvenquietschem ein/aus	Curve squeal sound on/off	Bruit de grincement dans les courbes	Railknerpen in bochten aan/uit
F27	Lautstärkeregelung	Volume control	Réglage du volume	Volumeregeling
F28	Soundfader	Soundfader	Soundfader	Soundfader