

SOUNDFUNKTIONEN DIESELTRIEBWAGEN DESIRO

Sound functions for use Commuter Train

Fonctions sonores pour Train de banlieue

通勤列车 DESIRO 声音功能



NEM 652

0-12 V ---

0-16 V ~

Taste / Key / Touches / Toets	Funktion / Function / Fonctions / Functie			
F0	Licht	Light	Eclairage	Licht
F1	Motorsound	Sound on / off	Bruit moteur	Motorgeluid
F2	Horn	Tone Horn	Klaxon	Toonhoorn
F3	Innenraumbelichtung	Interior Lighting	Éclairage intérieur	Interieurverlichting
F4	Bahnhofsdurchsage	Station Announcement	Annonce de la station	Stationsaankondiging
F5	Schaffnerpiff	Conductor's Whistle	Sifflet du chef d'orchestre	Dirigent Fluit
F6	Tür	Door	Porte	Deur
F7	Rangiergang	Switching Gear	Vitesse de manœuvres	Rangeergang
F8	Führerstands Fenster	Cab Window	Fenêtre ouvrir/fermer	Ramen openen/sluiten
F9	Fahrgastfenster	Passenger Car Window	Fenêtre de la voiture de tourisme	Passagiersautoraam
F10	Schienenstöße	Clickety-Clack	Bruit des joints de rails	Railstoten aan/uit
F11	Kurvenquietschen	Curve Squeal	Bruit de grincement dans les courbes	Railknerpen in bochten aan/uit
F12	Lautstärkeregelung	Volume Regulator	Régulateur de volume	Volumeregelaar
F13	Ton aus	Mute	Mute	Stomme

