

Zurüstteile
Demontage
Wartung & Pflege



Sekundenkleber
glue




Diese Zurüstteile nur bei Vitrinenmodellen oder am Zugschluß anbringen!
Attach these fittings only to exhibition models or the end of the last car in a train!

1 Ein-/Aus-Schalter für Innenbeleuchtung (werksseitig ausgeschaltet)
on/off switch for interior lighting

Hinweis:
Häufiger Nachtfahrbetrieb mindert die Lebensdauer der Miniatur-Glühlampen.


Indication:
To increase the life time of the electric bulbs, the interior lighting should be used by night only



Schaltbild Schnittstelle
Diagram for the interface

Innenbeleuchtung
Interior lighting

2 Lampenwechsel
changing bulbs



Defekte Miniatur-Glühlampen paarweise auslöten (Reihenschaltung) und gegen beiliegende Ersatzlampen austauschen (Nachbestellung # 56015).
Defective electric bulbs should be soldered out in pairs and replaced by new ones (# 56015)