

CV Tabelle des Zusatzcontrollers

HINWEIS: Je nachdem in welcher Bank (0 - 9) die zu programmierende Funktion liegt, muss vor der CV Programmierung die CV1021 mit dem Wert entsprechend der Nummer der Bank programmiert werden!
Der Controller benutzt also zehn Mal die CVs 980 - 1019 aus der Spalte "CV #3"! Die CVs aus den Spalten "CV #1" und "CV #2" werden üblicherweise von SUSI-Soundmodulen genutzt.
97440 ML4000 V7 EU H0

CV #1	CV #2	CV #3	Bank (CV1021)	Bit7 (128)	Bit6 (64)	Bit5 (32)	Bit4 (16)	Bit3 (8)	Bit2 (4)	Bit1 (2)	Bit0 (1)	Bedeutung	Default
897										x	x	Slave Nummer 1-3	3
898												Reserviert	0
899												Reserviert	0
900	940	980	0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	Hersteller ID NMRA	162
901	941	981	0							22 PWM		Hersteller Subversion	2
902	942	982	0	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Ein	129
903	943	983	0	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Ein	0
904	944	984	0	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Ein	0
905	945	985	0	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Ein	0
906	946	986	0	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Ein	0
907	947	987	0	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Ein	0
908	948	988	0	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Ein	0
909	949	989	0	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Ein	0
910	950	990	0	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Aus	0
911	951	991	0	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Aus	8
912	952	992	0	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Aus	0
913	953	993	0	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 1 Funktion Vorwärts_Aus	0
914	954	994	0	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Aus	0
915	955	995	0	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Aus	0
916	956	996	0	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Aus	0
917	957	997	0	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 1 Funktion Rückwärts_Aus	0
918	958	998	0					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 1 Effekt Flags	11
919	959	999	0	-	-	0	0	0	1	1	1	Ausgang 1 Effekt Nummer / Funkt.Nr.	7
920	960	1000	0	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Ein	0
921	961	1001	0	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Ein	0
922	962	1002	0	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Ein	0
923	963	1003	0	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Ein	0
924	964	1004	0	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Ein	0
925	965	1005	0	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Ein	0
926	966	1006	0	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Ein	0
927	967	1007	0	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Ein	0
928	968	1008	0	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Aus	0
929	969	1009	0	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Aus	0
930	970	1010	0	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Aus	0
931	971	1011	0	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 2 Funktion Vorwärts_Aus	0
932	972	1012	0	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Aus	0
933	973	1013	0	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Aus	0
934	974	1014	0	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Aus	0
935	975	1015	0	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 2 Funktion Rückwärts_Aus	0
936	976	1016	0					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 2 Effekt Flags	0
937	977	1017	0									Ausgang 2 Effekt Nummer	0
938	978	1018	0	Test Modus	Analog_DC Vorrang	Sequencer 1 Flanke / Schritt						Richtung über Vist oder Vssol	96
939	979	1019	0									Modul Konf. 2, wenn 0xFF, dann Re-Init	0
900	940	980	1									Hersteller ID NMRA	0
901	941	981	1								HW1	Hersteller Subversion	1
902	942	982	1	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Ein	0
903	943	983	1	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Ein	4
904	944	984	1	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Ein	0
905	945	985	1	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Ein	0
906	946	986	1	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Ein	0
907	947	987	1	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Ein	0
908	948	988	1	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Ein	0
909	949	989	1	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Ein	0
910	950	990	1	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Aus	0
911	951	991	1	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Aus	8
912	952	992	1	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Aus	0
913	953	993	1	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 3 Funktion Vorwärts_Aus	0
914	954	994	1	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Aus	0
915	955	995	1	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Aus	0
916	956	996	1	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Aus	0
917	957	997	1	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 3 Funktion Rückwärts_Aus	0
918	958	998	1					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 3 Effekt Flags	7
919	959	999	1									Ausgang 3 Effekt Nummer	0
920	960	1000	1	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Ein	0
921	961	1001	1	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Ein	4
922	962	1002	1	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Ein	0
923	963	1003	1	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Ein	0
924	964	1004	1	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Ein	0
925	965	1005	1	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Ein	0
926	966	1006	1	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Ein	0
927	967	1007	1	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Ein	0
928	968	1008	1	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Aus	0
929	969	1009	1	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Aus	8
930	970	1010	1	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Aus	0
931	971	1011	1	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 4 Funktion Vorwärts_Aus	0
932	972	1012	1	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Aus	0
933	973	1013	1	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Aus	0
934	974	1014	1	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Aus	0
935	975	1015	1	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 4 Funktion Rückwärts_Aus	0
936	976	1016	1					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 4 Effekt Flags	7
937	977	1017	1									Ausgang 4 Effekt Nummer	0
938	978	1018	1	Ausgang 8	Ausgang 7	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	Analog Funktion vorwärts	29
939	979	1019	1	Ausgang 8	Ausgang 7	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	Analog Funktion rückwärts	80
900	940	980	2									PIKO Produkt-SubID	
901	941	981	2									PIKO Produkt-ID Byte0	
902	942	982	2	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Ein	0
903	943	983	2	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Ein	0
904	944	984	2	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Ein	0
905	945	985	2	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Ein	2
906	946	986	2	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Ein	0
907	947	987	2	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Ein	0
908	948	988	2	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Ein	0
909	949	989	2	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Ein	2
910	950	990	2	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Aus	0
911	951	991	2	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Aus	0
912	952	992	2	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Aus	0
913	953	993	2	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 5 Funktion Vorwärts_Aus	0
914	954	994	2	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Aus	0
915	955	995	2	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Aus	0
916	956	996	2	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Aus	0
917	957	997	2	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 5 Funktion Rückwärts_Aus	0
918	958	998	2					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 5 Effekt Flags	3
919	959	999	2									Ausgang 5 Effekt Nummer	0
920	960	1000	2	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 6 Funktion Vorwärts_Ein	0
921	961	1001	2	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 6 Funktion Vorwärts_Ein	32
922	962	1002	2	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 6 Funktion Vorwärts_Ein	0
923	963	1003	2	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 6 Funktion Vorwärts_E	

935	975	1015	2	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 6 Funktion Rückwärts_Aus	0	
936	976	1016	2					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 6 Effekt Flags	3	
937	977	1017	2									Ausgang 6 Effekt Nummer	0	
938	978	1018	2	Ausgang 16	Ausgang 15	Ausgang 14	Ausgang 13	Ausgang 12	Ausgang 11	Ausgang 10	Ausgang 9	Analog Funktion vorwärts	140	Nummernschilder
939	979	1019	2	Ausgang 16	Ausgang 15	Ausgang 14	Ausgang 13	Ausgang 12	Ausgang 11	Ausgang 10	Ausgang 9	Analog Funktion rückwärts	48	
900	940	980	3									PIKO Produkt-ID Byte1		
901	941	981	3									PIKO Produkt-ID Byte2		
902	942	982	3	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 7 Funktion Vorwärts_Ein	0	classification rot über Auto Sequenzer
903	943	983	3	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 7 Funktion Vorwärts_Ein	0	
904	944	984	3	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 7 Funktion Vorwärts_Ein	0	
905	945	985	3	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 7 Funktion Vorwärts_Ein	0	
906	946	986	3	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 7 Funktion Rückwärts_Ein	0	
907	947	987	3	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 7 Funktion Rückwärts_Ein	16	
908	948	988	3	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 7 Funktion Rückwärts_Ein	0	
909	949	989	3	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 7 Funktion Rückwärts_Ein	0	
910	950	990	3	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 7 Funktion Vorwärts_Aus	0	
911	951	991	3	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 7 Funktion Vorwärts_Aus	0	
912	952	992	3	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 7 Funktion Vorwärts_Aus	0	
913	953	993	3	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 7 Funktion Vorwärts_Aus	0	
914	954	994	3	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 7 Funktion Rückwärts_Aus	0	
915	955	995	3	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 7 Funktion Rückwärts_Aus	8	
916	956	996	3	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 7 Funktion Rückwärts_Aus	0	
917	957	997	3	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 7 Funktion Rückwärts_Aus	0	
918	958	998	3					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 7 Effekt Flags	3	
919	959	999	3									Ausgang 7 Effekt Nummer	0	
920	960	1000	3	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 8 Funktion Vorwärts_Ein	64	classification weiß
921	961	1001	3	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 8 Funktion Vorwärts_Ein	0	
922	962	1002	3	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 8 Funktion Vorwärts_Ein	0	
923	963	1003	3	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 8 Funktion Vorwärts_Ein	0	
924	964	1004	3	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 8 Funktion Rückwärts_Ein	0	
925	965	1005	3	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 8 Funktion Rückwärts_Ein	0	
926	966	1006	3	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 8 Funktion Rückwärts_Ein	0	
927	967	1007	3	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 8 Funktion Rückwärts_Ein	0	
928	968	1008	3	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 8 Funktion Vorwärts_Aus	0	
929	969	1009	3	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 8 Funktion Vorwärts_Aus	8	
930	970	1010	3	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 8 Funktion Vorwärts_Aus	0	
931	971	1011	3	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 8 Funktion Vorwärts_Aus	0	
932	972	1012	3	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 8 Funktion Rückwärts_Aus	0	
933	973	1013	3	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 8 Funktion Rückwärts_Aus	0	
934	974	1014	3	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 8 Funktion Rückwärts_Aus	0	
935	975	1015	3	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 8 Funktion Rückwärts_Aus	0	
936	976	1016	3					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 8 Effekt Flags	3	
937	977	1017	3									Ausgang 8 Effekt Nummer	0	
938	978	1018	3			Ausgang 22	Ausgang 21	Ausgang 20	Ausgang 19	Ausgang 18	Ausgang 17	Analog Funktion vorwärts	0	
939	979	1019	3			Ausgang 22	Ausgang 21	Ausgang 20	Ausgang 19	Ausgang 18	Ausgang 17	Analog Funktion rückwärts	16	weißes Licht hinten
900	940	980	4									LC_Firmware_Minor	3	
901	941	981	4									LC_Firmware_Major	1	
902	942	982	4	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 9 Funktion Vorwärts_Ein	32	classification grün
903	943	983	4	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 9 Funktion Vorwärts_Ein	0	
904	944	984	4	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 9 Funktion Vorwärts_Ein	0	
905	945	985	4	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 9 Funktion Vorwärts_Ein	0	
906	946	986	4	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 9 Funktion Rückwärts_Ein	0	
907	947	987	4	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 9 Funktion Rückwärts_Ein	0	
908	948	988	4	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 9 Funktion Rückwärts_Ein	0	
909	949	989	4	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 9 Funktion Rückwärts_Ein	0	
910	950	990	4	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 9 Funktion Vorwärts_Aus	0	
911	951	991	4	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 9 Funktion Vorwärts_Aus	8	
912	952	992	4	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 9 Funktion Vorwärts_Aus	0	
913	953	993	4	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 9 Funktion Vorwärts_Aus	0	
914	954	994	4	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 9 Funktion Rückwärts_Aus	0	
915	955	995	4	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 9 Funktion Rückwärts_Aus	0	
916	956	996	4	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 9 Funktion Rückwärts_Aus	0	
917	957	997	4	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 9 Funktion Rückwärts_Aus	0	
918	958	998	4					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 9 Effekt Flags	3	
919	959	999	4									Ausgang 9 Effekt Nummer	0	
920	960	1000	4	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 10 Funktion Vorwärts_Ein	0	
921	961	1001	4	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 10 Funktion Vorwärts_Ein	0	
922	962	1002	4	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 10 Funktion Vorwärts_Ein	0	
923	963	1003	4	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 10 Funktion Vorwärts_Ein	0	
924	964	1004	4	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 10 Funktion Rückwärts_Ein	0	
925	965	1005	4	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 10 Funktion Rückwärts_Ein	0	
926	966	1006	4	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 10 Funktion Rückwärts_Ein	0	
927	967	1007	4	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 10 Funktion Rückwärts_Ein	0	
928	968	1008	4	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 10 Funktion Vorwärts_Aus	0	
929	969	1009	4	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 10 Funktion Vorwärts_Aus	0	
930	970	1010	4	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 10 Funktion Vorwärts_Aus	0	
931	971	1011	4	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 10 Funktion Vorwärts_Aus	0	
932	972	1012	4	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 10 Funktion Rückwärts_Aus	0	
933	973	1013	4	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 10 Funktion Rückwärts_Aus	0	
934	974	1014	4	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 10 Funktion Rückwärts_Aus	0	
935	975	1015	4	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 10 Funktion Rückwärts_Aus	0	
936	976	1016	4					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 10 Effekt Flags	3	
937	977	1017	4									Ausgang 10 Effekt Nummer	0	
938	978	1018	4	S_inv	S_on		F	F	F	F	F	Ausgang 17 Funktion vorwärts an	0	
939	979	1019	4	S_inv	S_on		F	F	F	F	F	Ausgang 17 Funktion rückwärts an	0	
900	940	980	5	S_inv	S_on		F	F	F	F	F	Ausgang 17 Funktion vorwärts aus	0	
901	941	981	5	S_inv	S_on		F	F	F	F	F	Ausgang 17 Funktion rückwärts aus	0	
902	942	982	5	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 11 Funktion Vorwärts_Ein	0	
903	943	983	5	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 11 Funktion Vorwärts_Ein	0	
904	944	984	5	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 11 Funktion Vorwärts_Ein	0	
905	945	985	5	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 11 Funktion Vorwärts_Ein	0	
906	946	986	5	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 11 Funktion Rückwärts_Ein	0	
907	947	987	5	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 11 Funktion Rückwärts_Ein	0	
908	948	988	5	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 11 Funktion Rückwärts_Ein	0	
909	949	989	5	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 11 Funktion Rückwärts_Ein	0	
910	950	990	5	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 11 Funktion Vorwärts_Aus	0	
911	951	991	5	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 11 Funktion Vorwärts_Aus	0	
912	952	992	5	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 11 Funktion Vorwärts_Aus	0	
913	953	993	5	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 11 Funktion Vorwärts_Aus	0	
914	954	994	5	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 11 Funktion Rückwärts_Aus	0	
915	955	995	5	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 11 Funktion Rückwärts_Aus	0	
916	956	996	5	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 11 Funktion Rückwärts_Aus	0	
917	957	997	5	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 11 Funktion Rückwärts_Aus	0	
918	958	998	5					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 11 Effekt Flags	3	
919	959	999	5									Ausgang 11 Effekt Nummer	0	
920	960	1000	5	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 12 Funktion		

901	941	981	6	S Inv	S on	F5 on	F4 on	F3 on	F2 on	F1 on	F0 on	Ausgang 18 Funktion rückwärts aus	0	
902	942	982	6	F7 on	F6 on	F5 on	F4 on	F3 on	F2 on	F1 on	F0 on	Ausgang 13 Funktion Vorwärts, Ein	0	
903	943	983	6	F15 on	F14 on	F13 on	F12 on	F11 on	F10 on	F9 on	F8 on	Ausgang 13 Funktion Vorwärts, Ein	0	
904	944	984	6	F23 on	F22 on	F21 on	F20 on	F19 on	F18 on	F17 on	F16 on	Ausgang 13 Funktion Vorwärts, Ein	0	
905	945	985	6	F31 on	F30 on	F29 on	F28 on	F27 on	F26 on	F25 on	F24 on	Ausgang 13 Funktion Vorwärts, Ein	0	
906	946	986	6	F7 on	F6 on	F5 on	F4 on	F3 on	F2 on	F1 on	F0 on	Ausgang 13 Funktion Rückwärts, Ein	0	
907	947	987	6	F15 on	F14 on	F13 on	F12 on	F11 on	F10 on	F9 on	F8 on	Ausgang 13 Funktion Rückwärts, Ein	0	
908	948	988	6	F23 on	F22 on	F21 on	F20 on	F19 on	F18 on	F17 on	F16 on	Ausgang 13 Funktion Rückwärts, Ein	0	
909	949	989	6	F31 on	F30 on	F29 on	F28 on	F27 on	F26 on	F25 on	F24 on	Ausgang 13 Funktion Rückwärts, Ein	0	
910	950	990	6	F7 off	F6 off	F5 off	F4 off	F3 off	F2 off	F1 off	F0 off	Ausgang 13 Funktion Vorwärts, Aus	0	
911	951	991	6	F15 off	F14 off	F13 off	F12 off	F11 off	F10 off	F9 off	F8 off	Ausgang 13 Funktion Vorwärts, Aus	0	
912	952	992	6	F23 off	F22 off	F21 off	F20 off	F19 off	F18 off	F17 off	F16 off	Ausgang 13 Funktion Vorwärts, Aus	0	
913	953	993	6	F31 off	F30 off	F29 off	F28 off	F27 off	F26 off	F25 off	F24 off	Ausgang 13 Funktion Vorwärts, Aus	0	
914	954	994	6	F7 off	F6 off	F5 off	F4 off	F3 off	F2 off	F1 off	F0 off	Ausgang 13 Funktion Rückwärts, Aus	0	
915	955	995	6	F15 off	F14 off	F13 off	F12 off	F11 off	F10 off	F9 off	F8 off	Ausgang 13 Funktion Rückwärts, Aus	0	
916	956	996	6	F23 off	F22 off	F21 off	F20 off	F19 off	F18 off	F17 off	F16 off	Ausgang 13 Funktion Rückwärts, Aus	0	
917	957	997	6	F31 off	F30 off	F29 off	F28 off	F27 off	F26 off	F25 off	F24 off	Ausgang 13 Funktion Rückwärts, Aus	0	
918	958	998	6					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 13 Effekt Flags	3	
919	959	999	6									Ausgang 13 Effekt Nummer	0	
920	960	1000	6	F7 on	F6 on	F5 on	F4 on	F3 on	F2 on	F1 on	F0 on	Ausgang 14 Funktion Vorwärts, Ein	0	
921	961	1001	6	F15 on	F14 on	F13 on	F12 on	F11 on	F10 on	F9 on	F8 on	Ausgang 14 Funktion Vorwärts, Ein	0	
922	962	1002	6	F23 on	F22 on	F21 on	F20 on	F19 on	F18 on	F17 on	F16 on	Ausgang 14 Funktion Vorwärts, Ein	0	
923	963	1003	6	F31 on	F30 on	F29 on	F28 on	F27 on	F26 on	F25 on	F24 on	Ausgang 14 Funktion Vorwärts, Ein	0	
924	964	1004	6	F7 on	F6 on	F5 on	F4 on	F3 on	F2 on	F1 on	F0 on	Ausgang 14 Funktion Rückwärts, Ein	0	
925	965	1005	6	F15 on	F14 on	F13 on	F12 on	F11 on	F10 on	F9 on	F8 on	Ausgang 14 Funktion Rückwärts, Ein	0	
926	966	1006	6	F23 on	F22 on	F21 on	F20 on	F19 on	F18 on	F17 on	F16 on	Ausgang 14 Funktion Rückwärts, Ein	0	
927	967	1007	6	F31 on	F30 on	F29 on	F28 on	F27 on	F26 on	F25 on	F24 on	Ausgang 14 Funktion Rückwärts, Ein	0	
928	968	1008	6	F7 off	F6 off	F5 off	F4 off	F3 off	F2 off	F1 off	F0 off	Ausgang 14 Funktion Vorwärts, Aus	0	
929	969	1009	6	F15 off	F14 off	F13 off	F12 off	F11 off	F10 off	F9 off	F8 off	Ausgang 14 Funktion Vorwärts, Aus	0	
930	970	1010	6	F23 off	F22 off	F21 off	F20 off	F19 off	F18 off	F17 off	F16 off	Ausgang 14 Funktion Vorwärts, Aus	0	
931	971	1011	6	F31 off	F30 off	F29 off	F28 off	F27 off	F26 off	F25 off	F24 off	Ausgang 14 Funktion Vorwärts, Aus	0	
932	972	1012	6	F7 off	F6 off	F5 off	F4 off	F3 off	F2 off	F1 off	F0 off	Ausgang 14 Funktion Rückwärts, Aus	0	
933	973	1013	6	F15 off	F14 off	F13 off	F12 off	F11 off	F10 off	F9 off	F8 off	Ausgang 14 Funktion Rückwärts, Aus	0	
934	974	1014	5	F23 off	F22 off	F21 off	F20 off	F19 off	F18 off	F17 off	F16 off	Ausgang 14 Funktion Rückwärts, Aus	0	
935	975	1015	6	F31 off	F30 off	F29 off	F28 off	F27 off	F26 off	F25 off	F24 off	Ausgang 14 Funktion Rückwärts, Aus	0	
936	976	1016	6					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 14 Effekt Flags	3	
937	977	1017	6									Ausgang 14 Effekt Nummer	0	
938	978	1018	6	S Inv	S on		F	F	F	F	F	Ausgang 19 Funktion vorwärts	78	Maschinenraum über F14
939	979	1019	6	S Inv	S on		F	F	F	F	F	Ausgang 19 Funktion rückwärts	78	
900	940	980	7	S Inv	S on		F	F	F	F	F	Ausgang 19 Funktion vorwärts aus		
901	941	981	7	S Inv	S on		F	F	F	F	F	Ausgang 19 Funktion rückwärts aus		
902	942	982	7	F7 on	F6 on	F5 on	F4 on	F3 on	F2 on	F1 on	F0 on	Ausgang 15 Funktion Vorwärts, Ein	0	rotes Gyra
903	943	983	7	F15 on	F14 on	F13 on	F12 on	F11 on	F10 on	F9 on	F8 on	Ausgang 15 Funktion Vorwärts, Ein	0	
904	944	984	7	F23 on	F22 on	F21 on	F20 on	F19 on	F18 on	F17 on	F16 on	Ausgang 15 Funktion Vorwärts, Ein	0	
905	945	985	7	F31 on	F30 on	F29 on	F28 on	F27 on	F26 on	F25 on	F24 on	Ausgang 15 Funktion Vorwärts, Ein	0	
906	946	986	7	F7 on	F6 on	F5 on	F4 on	F3 on	F2 on	F1 on	F0 on	Ausgang 15 Funktion Rückwärts, Ein	0	
907	947	987	7	F15 on	F14 on	F13 on	F12 on	F11 on	F10 on	F9 on	F8 on	Ausgang 15 Funktion Rückwärts, Ein	8	
908	948	988	7	F23 on	F22 on	F21 on	F20 on	F19 on	F18 on	F17 on	F16 on	Ausgang 15 Funktion Rückwärts, Ein	0	
909	949	989	7	F31 on	F30 on	F29 on	F28 on	F27 on	F26 on	F25 on	F24 on	Ausgang 15 Funktion Rückwärts, Ein	0	
910	950	990	7	F7 off	F6 off	F5 off	F4 off	F3 off	F2 off	F1 off	F0 off	Ausgang 15 Funktion Vorwärts, Aus	0	
911	951	991	7	F15 off	F14 off	F13 off	F12 off	F11 off	F10 off	F9 off	F8 off	Ausgang 15 Funktion Vorwärts, Aus	0	
912	952	992	7	F23 off	F22 off	F21 off	F20 off	F19 off	F18 off	F17 off	F16 off	Ausgang 15 Funktion Vorwärts, Aus	0	
913	953	993	7	F31 off	F30 off	F29 off	F28 off	F27 off	F26 off	F25 off	F24 off	Ausgang 15 Funktion Vorwärts, Aus	0	
914	954	994	7	F7 off	F6 off	F5 off	F4 off	F3 off	F2 off	F1 off	F0 off	Ausgang 15 Funktion Rückwärts, Aus	0	
915	955	995	7	F15 off	F14 off	F13 off	F12 off	F11 off	F10 off	F9 off	F8 off	Ausgang 15 Funktion Rückwärts, Aus	0	
916	956	996	7	F23 off	F22 off	F21 off	F20 off	F19 off	F18 off	F17 off	F16 off	Ausgang 15 Funktion Rückwärts, Aus	0	
917	957	997	7	F31 off	F30 off	F29 off	F28 off	F27 off	F26 off	F25 off	F24 off	Ausgang 15 Funktion Rückwärts, Aus	0	
918	958	998	7					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 15 Effekt Flags	7	
919	959	999	7									Ausgang 15 Effekt Nummer	0	
920	960	1000	7	F7 on	F6 on	F5 on	F4 on	F3 on	F2 on	F1 on	F0 on	Ausgang 16 Funktion Vorwärts, Ein	0	Nummernschilder
921	961	1001	7	F15 on	F14 on	F13 on	F12 on	F11 on	F10 on	F9 on	F8 on	Ausgang 16 Funktion Vorwärts, Ein	2	
922	962	1002	7	F23 on	F22 on	F21 on	F20 on	F19 on	F18 on	F17 on	F16 on	Ausgang 16 Funktion Vorwärts, Ein	0	
923	963	1003	7	F31 on	F30 on	F29 on	F28 on	F27 on	F26 on	F25 on	F24 on	Ausgang 16 Funktion Vorwärts, Ein	0	
924	964	1004	7	F7 on	F6 on	F5 on	F4 on	F3 on	F2 on	F1 on	F0 on	Ausgang 16 Funktion Rückwärts, Ein	0	
925	965	1005	7	F15 on	F14 on	F13 on	F12 on	F11 on	F10 on	F9 on	F8 on	Ausgang 16 Funktion Rückwärts, Ein	0	
926	966	1006	7	F23 on	F22 on	F21 on	F20 on	F19 on	F18 on	F17 on	F16 on	Ausgang 16 Funktion Rückwärts, Ein	0	
927	967	1007	7	F31 on	F30 on	F29 on	F28 on	F27 on	F26 on	F25 on	F24 on	Ausgang 16 Funktion Rückwärts, Ein	0	
928	968	1008	7	F7 off	F6 off	F5 off	F4 off	F3 off	F2 off	F1 off	F0 off	Ausgang 16 Funktion Vorwärts, Aus	0	
929	969	1009	7	F15 off	F14 off	F13 off	F12 off	F11 off	F10 off	F9 off	F8 off	Ausgang 16 Funktion Vorwärts, Aus	8	
930	970	1010	7	F23 off	F22 off	F21 off	F20 off	F19 off	F18 off	F17 off	F16 off	Ausgang 16 Funktion Vorwärts, Aus	0	
931	971	1011	7	F31 off	F30 off	F29 off	F28 off	F27 off	F26 off	F25 off	F24 off	Ausgang 16 Funktion Vorwärts, Aus	0	
932	972	1012	7	F7 off	F6 off	F5 off	F4 off	F3 off	F2 off	F1 off	F0 off	Ausgang 16 Funktion Rückwärts, Aus	0	
933	973	1013	7	F15 off	F14 off	F13 off	F12 off	F11 off	F10 off	F9 off	F8 off	Ausgang 16 Funktion Rückwärts, Aus	0	
934	974	1014	7	F23 off	F22 off	F21 off	F20 off	F19 off	F18 off	F17 off	F16 off	Ausgang 16 Funktion Rückwärts, Aus	0	
935	975	1015	7	F31 off	F30 off	F29 off	F28 off	F27 off	F26 off	F25 off	F24 off	Ausgang 16 Funktion Rückwärts, Aus	0	
936	976	1016	7					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 16 Effekt Flags	3	
937	977	1017	7									Ausgang 16 Effekt Nummer	0	
938	978	1018	7	S Inv	S on		F	F	F	F	F	Ausgang 20 Funktion vorwärts	0	
939	979	1019	7	S Inv	S on		F	F	F	F	F	Ausgang 20 Funktion rückwärts	0	
900	940	980	8	S Inv	S on		F	F	F	F	F	Ausgang 20 Funktion vorwärts aus		
901	941	981	8	S Inv	S on		F	F	F	F	F	Ausgang 20 Funktion rückwärts aus	0	
902	942	982	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	Ausgang 1 Brightness 1	128	Dimmung Spitzenlicht
903	943	983	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	Ausgang 1 Brightness 2	40	Dimmung 2 Spitzenlicht
904	944	984	8									Ausgang 1 Reserved	0	
905	945	985	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	Ausgang 2 Brightness 1	128	
906	946	986	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	Ausgang 2 Brightness 2	0	
907	947	987	8									Ausgang 2 Reserved	0	
908	948	988	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	Ausgang 3 Brightness 1	128	Dimmung Gyra1
909	949	989	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	Ausgang 3 Brightness 2	0	
910	950	990	8									Ausgang 3 Reserved	0	
911	951	991	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	Ausgang 4 Brightness 1	128	Dimmung Gyra2
912	952	992	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	Ausgang 4 Brightness 2	0	
913	953	993	8									Ausgang 4 Reserved	0	
914	954	994	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	Ausgang 5 Brightness 1	128	Dimmung Führerpult
915	955	995	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	Ausgang 5 Brightness 2	0	
916	956	996	8									Ausgang 5 Reserved	0	
917	957	997	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	Ausgang 6 Brightness 1	128	Dimmung Führerstand
918	958	998	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	Ausgang 6 Brightness 2	0	
919	959	999	8									Ausgang 6 Reserved	0	
920	960	1000	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	Ausgang 7 Brightness 1	128	Dimmung classification rot
921	961	1001	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	Ausgang 7 Brightness 2	0	
922	962	1002	8									Ausgang 7 Reserved	0	
923	963	1003	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	Ausgang 8 Brightness 1	128	Dimmung classification weiß
924	964	1004	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	Ausgang 8 Brightness 2	0	
925	965	1005	8									Ausgang 8 Reserved	0	
926	9													

[illegible]