



Driver desk light (17) (only in driving direction - coupled to front driving light)

Definition for this light scheme:
 [Yellow] = white light (standard)
 [Red] = red light
 [Orange] = blinking light (only V03/06/09)
 [White] = no light



standard signal 3-lights white
Regelspitzensignal 3-Licht weiß
(Vorwärtsfahrt / „Lok zieht“)
forward mode
A

standard signal 3-lights white
Regelspitzensignal 3-Licht weiß
(Rückwärtsfahrt / „Lok schiebt“)
reverse mode
B

train end signal 1x red
Zugschlussignal 1x rot
(Vorwärtsfahrt / „Lok schiebt“)
forward mode
C

train end signal 1x red
Zugschlussignal 1x rot
(Rückwärtsfahrt / „Lok schiebt“)
reverse mode
D

switching signal 3-lights white + 1x white
Rangiersignal 3-Licht weiß + 1x weiß
(fahrtrichtungsabhängig / depends on direction)
I vorwärts / forward
J rückwärts / reverse

warn signal 3-light red
Warnsignal 3-Licht rot
M beidseitig / both sides

Regelspitzensignal 3-Licht weiß + 1x rot
standard signal 3-lights white + 1x red
(fahrtrichtungsabhängig / depends on direction)
E vorwärts / forward
F rückwärts / reverse

Parksignal 1-Licht weiß jeweils Lokseite links
parking signal 1-light white - each loco side left
G vorwärts / forward
H rückwärts / reverse

Doppeltraktion Zugschluss 1-Licht
double traction train end mode 1-light
(fahrtrichtungsabhängig / depends on direction)
K vorwärts / forward
L rückwärts / reverse

Ruhezustand - ohne Licht
out of Service mode - no lights
N beidseitig / both sides

Lokführergruß
impulsed light reduction
O vorwärts / forward
P rückwärts / reverse

Voreinstellung analog / setting analog

Regelspitzensignal 3-Licht weiß + 1x rot vorwärts
standard signal 3-lights white + 1x red forward mode
Y

Driver desk light (X) (only in driving direction - coupled to front driving light)

Regelspitzensignal 3-Licht weiß + 1x rot rückwärts
standard signal 3-lights white + 1x red reverse mode
Z

Position	Light Combination	Notes	Decoder Output
1			LC
2			LC
3			LC
4			LC
5			LC
6			LC
7			LC
8			LC
9			LC
10			LC
11			LC
12			LC
13			LC
14			LC
15		IMPULSE	LC
16		IMPULSE	LC
17			LC
18			LC
19			LC
20			LC
21			LC
22			LC
23			LC
A	1 + 2 + 3	FORWARD	
B	4 + 5 + 6	REVERSE	
C	11	FORWARD	
D	8	REVERSE	
E	1 + 2 + 3 + 11	FORWARD	
F	4 + 5 + 6 + 8	REVERSE	
G	2 + 5	FORWARD	
H	2 + 5	REVERSE	
I	1 + 2 + 3 + 5	FORWARD	
J	4 + 5 + 6 + 2	REVERSE	
K	11	FORWARD	
L	8	REVERSE	
M	7+8+9+10+11+12	FRONT AND REAR	
N	13 + 14	no lights	
O	15	FORWARD (IMPULSE)	
P	16	REVERSE (IMPULSE)	
X	17	COUPLED	
Y	1 + 2 + 3 + 11	FORWARD	
Z	4 + 5 + 6 + 8	REVERSE	

PIKO

PROJEKT NO:

97250 RABDe Mirage

DESCRIPTION:

Lightscheme V03/07/11

VERSION:

V 02