

für alle Lokomotiven mit PluX22-Schnittstelle / Schnittstellenbelegung
for all locomotives with PluX22 interface / interface contact assignment



Funktionsausgang / function output						F0f, F0r = weiß	
H0 1:87 (Neuheiten 2017)	A3	A4	A5	A6	A7	A1 / A2 = Zugschlussbeleuchtung / train end lights	
						Artikel / item	
52650 G6	Fernlicht vorne* / high beam front*	Fernlicht hinten* / high beam rear*	Führerstandsbel. / cab light	Rangierlicht 1 / shunting light 1	Rangierlicht 2 / shunting light 2	56364, 56380	
52700 DF7C	Fernlicht vorne* / high beam front*	Fernlicht hinten* / high beam rear*	Führerstandsbel. / cab light	Fahrwerksbel. / inspection light	Rangierlicht / shunting light	56366 A7: diagonal rechts / diagonal right	
51760 Rh1010 / 1110.5	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	F0 + A5: Spitzenlicht abgedimmt / headlight dimmed	Maschinenraumbel. / machine room light	F0+A7: Spitzenlicht oben aus / headlight top off	56363, 56379 *Logikschtaltung	
51780 Ae 4/7	Führerstandsbel. / driver cabs	Schaltblitz (nur BBC) / shift flash (only BBC)	F0+A5: Schlusslicht unten rechts - rot an / tail light right bottom - red on	F0+A6: Schlusslicht oben - rot an / tail light top - red on	Maschinenraumbel. / machine room light (Jumper!)	56367, 56378 *Logikschtaltung	
51800 BR110.3	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	Maschinenraumbel. / machine room light	Schaltblitz / shift flash	optional	56371	
51840 BR111	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	Zugzielanzeiger 1* / destination display 1*	Zugzielanzeiger 2* / destination display 2*	optional	56372	
96330 ET22	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	Maschinenraumbel. / machine room light (Jumper!)	Rangierlicht 1 / shunting light 1	nur oberes Spitzenlicht / only upper headlight	56369 A6+A7 Rangiersignal "Pc2" A6: Rangiersignal "Tb1" A1+A2+A7: Rangiersignal "Pc6"	
59680 Mitteleinstiegswagen (nur Steuerwagen / only cab car)	Führerstandsbel. / driver cab light	Innenraumbel. / interieur light	Dienstabteilsbel. / conductor room light	optional	optional	52680 A1: weiß / white A2: rot / red	
(ab hier vorhandene Projekte)							
51510 E41	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	optional	optional	optional	56346	
51560 BR147/187	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	optional	optional	optional	56345	
51640 BR150	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	optional	optional	optional	56349	
51670 BR103	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	optional	optional	optional	56350	
51700 BR112/143	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	Zugzielanzeiger 1* / destination display 1*	Zugzielanzeiger 2* / destination display 2*	optional	56358	
51730 BR110/140	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	Maschinenraumbel. / machine room light	Schaltblitz / shift flash	optional	56349	
52510 BR245	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	optional	optional	optional	56343	
52540 V15/23	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Rangierlicht 1 / shunting light 1	Rangierlicht 2 / shunting light 2	optional	optional	56351 A4: rechts / right A5: links / left	
52570 BR118 GFK	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	optional	optional	optional	56354	
52600 V200.1 / BR221	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	optional	optional	optional	56359	
52630 BR102.1	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Rangierlicht 1 / shunting light 1	Rangierlicht 2 / shunting light 2	optional	optional	56362 A4: rechts / right A5: links / left	
52680 / NS2200	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Rundumleuchte vorne / warning light front*	Rundumleuchte hinten / warning light rear*	Rangierlicht 2 / shunting light 2	optional	56368 A4 / A5: Gyra Light Effekt erzeugt Rundumleuchte / creates warning light A6: rechts unten / right bottom	
96300 Su45	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	Rangierlicht 1 / shunting light 1	optional	optional	56361 A5: links / left	
96360 EP07	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	Rangierlicht 1 / shunting light 1	Rangierlicht 2 / shunting light 2	optional	56352 A5: rechts / right A6: links / left	
96400 Z2/Z73	Innenraumbel. 1 / interieur light 1	Innenraumbel. 2 / interieur light 2	Führerstandsbel. 1 / driver cab light 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab light 2	optional	56365	
96440 Rh73	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	optional	optional	optional	optional	56348	
TT-Spur							
47450 BR147/187	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	optional	optional	optional	46180	
N-Spur							
40460 NS1200	Führerstandsbel. 1 / driver cab 1	Führerstandsbel. 2 / driver cab 2	LS-A	LS-B	n.v.	46280	
40100 BR82	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	40101 F0f+A1: DreiLicht Spitzensignal vorne (3- headlights front) F0r+A2: DreiLicht Spitzensignal hinten (3- headlights rear); A3 und A4 als Löt pads vorhanden; A3+A4 available as solder pads	

Version 03

03.04.17 MS

* von der Ausführung der Lok abhängig / depending on the locomotive version

Nicht genannte Lokomotiven haben keine Zusatzfunktionen ab A3 oder höher