

Taste / Key / Touches / Toets	Funktion / Function / Fonctions / Functie			
F0	Licht vorn ein/aus	Directional lighting on / off	Eclairage avant allumé/éteint	Licht voor aan/uit
F1	Motorsound	Sound on / off	Bruit moteur	Motorgeluid
F2	Horn (DB Pfeife)	Horn	Trompe	Typhoon
F3	Anfahr Lampe, fahrtrichtungsabhängig	Starting lamp, direction-dependent	Lampe de démarrage, dépendante de la direction	Start-controlelicht, rijrichtingsafhankelijk
F4	Führerstandsbeleuchtung FS1/2	Driver Cab light FS 1/2	Eclairage cabine FS 1/2	Verlichting machinistenhuis cab. 1/2
F5	Lokführergruß	Engine driver greeting	Message d'accueil du moteur	Groet machinist
F6	Maschinenraumbeleuchtung	Machine room lighting	Éclairage de la salle des machines	Verlichting machineruimte
F7	Rangiergang	Shunting mode	Vitesse de manœuvres	Rangeergang
F8	Handbremse anlegen/lösen	Hand brake release / set brake	Frein à main Verouillage/Déverrouillage	Handrem aantrekken/lossen
F9	Kompressor	Compressor	Compresseur	Compressor
F10	Führerstandstüre auf/zu	Driver Cab Door open / close	Porte cabine ouverte/fermée	Deuren machinistenhuis open/dicht
F11	Horn	Horn	Trompe	Typhoon
F12	Pantograph manuell	Pantograph	Pantographe manuel	Pantograaf handmatig
F13	Entwässern	Drainage	Drainage	Drainage
F14	Druckluft ablassen	Compressed air valve	Evacuation de l'air comprimé	Drukluft afblazen
F15	Kuppeln ab-/ankuppeln	Coupling / Uncoupling	Atteler/Déteiler	Koppeling aan-/loskoppelen
F16	Druckluftbremse	Compressed air brake	Frein à air comprimé	Luchtrem
F17	Hilfsluftkompressor	Auxiliary air compressor	Compresseur d'air auxiliaire	Hulpcompressor
F18	Schaffnerpfeiff	Conductors signal	Sifflet chef de train	Conducteursfluit
F19	EBULA Signalton	EBULA signal	EBULA Trompe	EBULA signaal
F20	elektrische Zugheizung	electric train heating	Chauffage de train	Elektrische treinverwarming
F21	Funk	Talk	Radio	Radiogesprek
F22	Sanden	Sanding	Sablière	Zand strooien
F23	Kurvenquietschen ein/aus	Curve squeal sound on/off	Bruit de grincement dans les courbes	Raalknerpen in bochten aan/uit
F24	Schienenstöße ein/aus	Rail clank sound on/off	Bruit des joints de rails	Railstoten aan/uit
F25	Zugbeleuchtung: Lok schiebt	Train lighting: the loco pushes	Éclairage des trains: la locomotive pousse	Treinverlichting: loc duwt
F26	Zugbeleuchtung: Lok zieht	Train lighting: the loco pulls	Éclairage du train: la locomotive tire	Treinverlichting: loc trekt
F27	Lautstärkeregelung	Volume control	Réglage du volume	Volumeregeling
F28	Soundfader (Tunnelmodus)	Sound fader (tunnel mode)	Baisse du son (mode tunnel)	Sound fader (tunnel modus)

Hinweis:

Einige PIKO Modelle können mit einem Pufferkondensator auf der Lokplatte ausgerüstet werden. Die Kapazität des Kondensators richtet sich nach den jeweiligen Vorgaben des verwendeten Decoders. Wenden Sie sich deshalb bitte bei Anfragen zu möglichen Pufferkondensatoren an den jeweiligen Decoder-hersteller.

Some PIKO models are equipped with a buffer condenser on the circuit board. The capacity of the condenser depends on the respective requirements of the applied decoder. For requests about suitable buffer condensers please contact the respective decoder manufacturer.

Certains modèles PIKO peuvent être équipés d'un condensateur de protection sur la platine de la locomotive. La capacité du condensateur varie alors selon les préconisations du fabricant du décodeur utilisé. En cas de questions concernant ce condensateur de protection veuillez- vous adresser au fabricant du décodeur utilisé.

Sommige modellen van PIKO kunnen worden uitgerust met een buffercondensator op de hoofdprintplaat van de loc. De capaciteit van de condensator is afhankelijk van de specificaties van de gebruikte decoder. U dient zich daarom tot de fabrikant van de decoder te wenden met betrekking tot de mogelijke buffercondensatoren.



BEDIENUNGSANLEITUNG
ELEKTROLOKOMOTIVE BR 151

Instruction sheet for Electric Locomotive BR 151



51312 Gleichstrom DC
51313 Wechselstrom AC

PluX22
0-12 V
0-16 V



