

Taste / Key / Touches / Toets	Funktion / Function / Fonctions / Functie			
F0	Licht vorn ein/aus	Directional lighting on / off	Eclairage avant allumé/éteint	Licht voor aan/uit
F1	Motorsound	Sound on / off	Bruit moteur	Motorgeluid
F2	Horn	Horn	Trompe	Typhoon
F3	Makrophon	Macrophonic	claxon	Laagfrequente typhoon
F4	Führerstandsbeleuchtung	Driver Cab light	Eclairage cabine	Verlichting machinistenhuis
F5	Standheizung / Vorwärmgerät	Park heating / preheater	chauffage auxiliaire / Préchauffeur	Standkachel / Voorwarmer
F6	Fahrwerksbeleuchtung	Chassis lighting	éclairage de chassis	Verlichting drijfwerk
F7	Rangiergang	Shunting mode	Vitesse de manœuvres	Rangeergang
F8	Handbremse anlegen/lösen	Hand brake release / set brake	Frein à main Verouillage/Déverrouillage	Handrem aantrekken/lossen
F9	Motorraumklappe auf/zu	Engine bay flap open / close	compartiment pour le moteur la valvule ouverte/fermée	Deur motorcompartiment öffnen/sluiten
F10	Führerstandstüre auf/zu	Driver Cab Door open / close	Porte cabine ouverte/fermée	Deuren machinistenhuis open/dicht
F11	Führerstandsfenster auf/zu	Driver Cab window open / close	Fenêtre ouvrir / fermer	Ramen öffnen / sluiten
F12	Maschinenraum Tür auf / zu	Engine Room Door open / close	Machinerie porte ouverte/fermée	Deur machineruimte öffnen/sluiten
F13	Umklappen der Lampen	Turn the lamp	Tourner de lampe	Omkappen van de lampen
F14	Druckluft ablassen	Compressed air valve	Evacuation de l'air comprimé	Drukluft afblazen
F15	Kuppeln ab-/ankuppeln	Coupling / Uncoupling	Atteler/Dételer	Koppeling aan-/loskoppelen
F16	Schnellbremsung	Emergency brake	Le freinage d'urgence	Noodrem
F17	Glocke	Bell	Cloche	Bel
F18	Batterie Hauptschalter	Batterie switch	commutateur principal de batterie	Hoofdschakelaar batterij
F19	Funk 1	Talk 1	Radio 1	Radiogesprek 1
F20	Funk 2	Talk 2	Radio 2	Radiogesprek 2
F21	Kondensat ablassen	Drain condensate	Purger le condensat	Condens afblazen
F22	Sanden	Sanding	Sablière	Zand strooien
F23	Kurvenquietschen ein/aus	Curve squeal sound on/off	Bruit de grincement dans les courbes	Railknerpen in bochten aan/uit
F24	Schienenstöße ein/aus	Rail clank sound on/off	Bruit des joints de rails	Railstoten aan/uit
F25	Zugbeleuchtung: Lok schiebt	Train lighting: the loco pushes	Éclairage des trains: la locomotive pousse	Treinverlichting: loc duwt
F26	Zugbeleuchtung: Lok zieht	Train lighting: the loco pulls	Éclairage du train: la locomotive tire	Treinverlichting: loc trekt
F27	Lautstärkeregelung	Volume control	Réglage du volume	Volumeregeling
F28	Soundfader (Tunnelmodus)	Sound fader (tunnel mode)	Baisse du son (mode tunnel)	Sound fader (tunnel modus)

Hinweis:

Einige PIKO Modelle können mit einem Pufferkondensator auf der Lokplatte ausgerüstet werden. Die Kapazität des Kondensators richtet sich nach den jeweiligen Vorgaben des verwendeten Decoders. Wenden Sie sich deshalb bitte bei Anfragen zu möglichen Pufferkondensatoren an den jeweiligen Decoder-hersteller.

Some PIKO models are equipped with a buffer condenser on the circuit board. The capacity of the condenser depends on the respective requirements of the applied decoder. For requests about suitable buffer condensers please contact the respective decoder manufacturer.

Certains modèles PIKO peuvent être équipés d'un condensateur de protection sur la platine de la locomotive. La capacité du condensateur varie alors selon les préconisations du fabricant du décodeur utilisé. En cas de questions concernant ce condensateur de protection veuillez- vous adresser au fabricant du décodeur utilisé.







Sommige modellen van PIKO kunnen worden uitgerust met een buffercondensator op de hoofdprintplaat van de loc. De capaciteit van de condensator is afhankelijk van de specificaties van de gebruikte decoder. U dient zich daarom tot de fabrikant van de decoder te wenden met betrekking tot de mogelijke buffercondensatoren.



BEDIENUNGSANLEITUNG
DIESELLOKOMOTIVE BR V60
Instruction sheet for Diesel Locomotive BR V60

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.
Bitte bewahren Sie diese auf.

PluX22
52828 Gleichstrom DC 0-12 V



56424 PIKO SmartDécodeur 4.1 Sonore

56424 PIKO SmartDekoder 4.1 Sound

56424 PIKO SmartDecoder 4.1 Sound

56424 PIKO SmartDecoder 4.1 Sound

Souder les câbles du haut parleur au circuit imprimé /
Kabel van de luidspreker op de printplaat solderen! /
Kabel von Lautsprecher auf Leiterplatte anlöten! /
Solder cables of speakers on mainboard on!

Für den Haftreifenwechsel muss das Gestänge demontiert werden.

For the change the traction tires, the connecting rod must be dismantled.

Pour remplacer les essieux moteurs démonter la pièce de tringlerie


Voor het vervangen van de antislipbanden moet het drijfwerk worden gedemonteerd

Für den Haftreifenwechsel muss das Gestänge demontiert werden.

For the change the traction tires, the connecting rod must be dismantled.

Pour remplacer les essieux moteurs démonter la pièce de tringlerie

Voor het vervangen van de antislipbanden moet het drijfwerk worden gedemonteerd



ERSATZTEILE DIESELLOKOMOTIVE BR V60

Spare parts for Diesel Locomotive BR V60

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben • Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.

1

5

7

9

11

14

16

22

23

26

27

29

31

33

35

36

37

38

43

50

52

153

58

60

61

63

64

65

67

68

71

278

79

80

56026

56030

56424

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Gehäuse, komplett / Body, complete	52826-01	13
Führerhaus komplett / Driver cab complete	52826-05	13
Schlotabdeckung vorn komplett / Chimney cover-front complete	52826-07	7
Schlotabdeckung hinten komplett / Chimney cover-back complete	52826-09	7
Lichtleiter Führerhaus / Light bar Driver cab	52826-11	7
Dach / Roof	52826-14	8
Kupplungsfeder (4 Stck.) / Spring (4 pcs.)	52540-16	6
Fenster / Window	52826-22	9
Haubenführung, Lüftergitter, Aufstiegsleiter / Bonnet guide, Air grid, Handrail-side	52826-23	9
Handstangen / Handrails	52826-26	10
Handstangen Aufstieg (4-tlg.) / Handrail-side (4 pcs.)	52826-27	10
Aufstieg (4-tlg.) / Step (4 pcs.)	52826-29	9
Batteriekasten Umlauf li./re. / Battery box walking board left-right	52826-31	8
Hanstangen Stirnseite / Handrails front	52826-33	11
Triebwerksbeleuchtung / Light bar-down	52820-35	7
Motor komplett / Motor complete	52820-36	14
Rahmen mit Zahnräder / Chassis with shaft	52826-37	14
Umlauf / walking board	52826-38	9

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Isolierplatte mit Kontakten / Isolation plate with contacts	52826-43	7
Lautsprecherhalter mit Abdeckung / Holder-speaker with cover	52820-50	7
Feder (Rahmen), 2 Stck. / Spring (Frame), 2 pcs.	52820-52	5
Leiterplatte komplett / Mainboard complete	55900-153	15
Speicher PCB / Buffer PCB	52680-58	15
Kupplungsteile mit Feder / Couplerics with spring	52826-60	8
Puffer (4-tlg.) / Buffer (4 pcs.)	52826-61	6
Pufferbohle mit Halter (4-tlg.) / Cover-buffer beam-up (4 pcs.)	52826-63	8
Kuppelhaken, Bremsschlauch / Hook, Brake pipe	52820-64	7
Zubehör / Accessories	52826-65	8
Bremszylinder, Bremshebel, Zusatzgewicht / Brake cylinder, Brake pin, Box small	52826-67	8
Luftkühlleitung, Leitung Rahmen / Air cooler pipe, Pipe frame	52826-68	9
Anbauteile Rahmen / small parts chassis	52826-71	10
Radsatz mit Kurbelstangen / Wheelset with crank rod	52826-278	15
Bodenplatte mit Radschleifer / Cover chassis with contact plate	52826-79	9
Schraubenset (16-tlg.) / Set of screws (16 pcs.)	52820-80	7
ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Haftreifen (10 Stck.) / Friction tyres (set of 10)	56026	
Kupplung (2 Stck.) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
PIKO SmartDecoder 4.1 Sound / PIKO SmartDecoder 4.1 Sound	56424	

*Preisgruppe *price category