

Hinweis:

Einige PIKO Modelle können mit einem Pufferkondensator auf der Lokplatine ausgerüstet werden. Die Kapazität des Kondensators richtet sich nach den jeweiligen Vorgaben des verwendeten Decoders. Wenden Sie sich deshalb bitte bei Anfragen zu möglichen Pufferkondensatoren an den jeweiligen Decoderhersteller.

Some PIKO models are equipped with a buffer condenser on the circuit board. The capacity of the condenser depends on the respective requirements of the applied decoder. For requests about suitable buffer condensers please contact the respective decoder manufacturer.

Certains modèles PIKO peuvent être équipés d'un condensateur de protection sur la platine de la locomotive. La capacité du condensateur varie alors selon les préconisations du fabricant du décodeur utilisé. En cas de questions concernant ce condensateur de protection veuillez- vous adresser au fabricant du décodeur utilisé.

„Niekótre modele lokomotyw PIKO można wyposażyć na drukowanej płycie głównej w kondensator. Pojemność tego kondensatora jest uzależniona od specyfikacji montowanego dekodera. Skontaktuj się dlatego z producentem dekodera, aby uzyskać informacje na temat zalecanych parametrów kondensatora».

BEDIENUNGSANLEITUNG DIESELLOKOMOTIVE SU46 PKP

Instruction sheet for Diesel Locomotive SU46 PKP



Instrukcja obsługi lokomotywy spalinowej SU46 PKP



Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.
Bitte bewahren Sie diese auf.

PluX22
52866 Gleichstrom DC 0-12 V

Notizen:



Decodereinbau:
Installing Decoder /
Installation du décodeur /
Instalacja dekodera


PIKO # 56400

*2

*1



***2**
Nicht enthalten! /
Not included! /
Non compris! /
Nie zawarte!

***1**
Bitte Brückenstecker aufbewahren! /
Please save the DC Bridge! /
Conservez l'interface digitale! /
Zachowaj wtyczkę mostkującą DC!



56433
 PIKO SmartDecoder 4
 PIKO SmartDecoder 4
 PIKO SmartDekodeer
 PIKO SmartDekoder 4.1

*** Bitte Brückenstecker aufbewahren!**
Please save the DC Bridge!
Conservez l'interface digitale!
Zachowaj wtyczkę mostkującą DC!



Spare parts for Electric Locomotive SU46 PKP • CZĘŚCI ZAMIENNE SU46 PKP

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Getriebe / Gear box	52860-143	10
Drehgestell vorne komplett / Bogie front complete	52866-37	12
Drehgestell hinten komplett / Bogie rear complete	52866-38	12
Anbauteile Drehgestell / Small parts for bogie	52860-39	10
Schienenräumer, Bremse / Cow catcher, brake	52860-40	7
Schrauben / Screws	52860-41	7
Halter Lautsprecher / Holder for loudspeaker	52860-44	6
Lichtmasken / Light mask	52860-45	7
Hauptplatine mit Beleuchtungsplatinen und Kabel / Main board with Lightboards and wires	52860-46	16
Brückenstecker / DC bridge	96830A-47	8
ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Haftreifen (10 Stck.) / Friction tyres (set of 10)	56028	
Kupplung, vollst. (2 Stck.) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
PIKO SmartDecoder 4.1 PluX22 / PIKO SmartDecoder 4.1 PluX22	56400	
PIKO SmartDecoder 4.1 Sound / PIKO SmartDecoder 4.1 Sound	56433	

*Preisgruppe *price category