


Decodereinbau:
Installing Decoder
Установка декодера




Nicht enthalten!
Not included!
В комплект не входит!

#56500 PSD XP

* Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge!
Пожалуйста, сохраните DC перемычку!


Zurüstbauteile /
Extension /
Дополнительные детали



#56629 PSD XP Sound


#56160 /
#56161

* Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge!
Пожалуйста, сохраните DC перемычку!



Achtung!
Kabel aus den Kabelschächten im Zinkdruckguß-
rahmen vorsichtig lösen.
Caution!
Disconnect carefully the wires out of the cable trench
in the zinc alloy chassis.
Внимание!
Осторожно отсоедините провода от кабельной траншеи в
корпусе из цинкового сплава.

Achtung!
Bevor die Bodenplatte entnommen
werden kann, müssen die Kabel aus den
Kabelschächten im Zinkdruckgußrahmen
ausgehängt werden.
Caution!
Before taking off the bottom plate,
disconnect carefully the wires out of the
cable trench in zinc alloy chassis.
Внимание!
Перед снятием нижней панели осторожно
отсоедините провода от кабельной
траншеи в шасси из цинкового сплава.



Haftreifenwechsel /
Change the Traction Tyres /
Замените тяговые шины

PIKO Art.-Nr.:
#56301 aceite mecánica (50 ml) /
#56301 Lok-Öl (50 ml)

#56300 Dispensador de petróleo /
#56300 Lok-Öler mit Feindosierung

Ölen Sie bei häufigem Fahrbetrieb die Achslager mit einem Tropfen harz-
und säurefreiem Nähmaschinenöl! Wir empfehlen, die Lok ca. 25 min
je Fahrtrichtung ohne Belastung einlaufen zu lassen, damit das Modell
einen optimalen Rundlauf und eine gute Zugkraft erhält. Bitte beachten
Sie, daß der einwandfreie Lauf des Modells nur auf sauberen Schienen
gewährleistet ist.

Si utilisation fréquente, huilez régulièrement avec une goutte d'huile
fine pour machine à coudre. Nous vous conseillons un rodage complet de
25 min dans chaque sens pour un roulement optimal. Il est conseillé de
nettoyer régulièrement vos rails pour un bon fonctionnement.


If used frequently, oil the wheelsets with a drop of non-resinous, acid-
free sewing machine oil! In order to achieve the best possible running
and traction properties, it is advisable to run the locomotive in for 25
minutes forwards and 25 minutes in reverse without load. Clean rails
are essential for good performance.

При частом использовании смажьте колесные пары капелькой
невоспламеняющегося бескислотного масла для швейных машин! Для
достижения наилучших ходовых и тяговых качеств рекомендуется обкатать
локомотив в течение 25 минут в прямом и 25 минут в обратном направлении без
нагрузки. Чистые рельсы необходимы для хорошей работы.

ERSATZTEILE DAMPFLOKOMOTIVE BR 55 / G7.1

Spare parts · Запасные части

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben · Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.



Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*	Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Kessel, vollständig dekoriert (mit Rauchkammertür) / Boiler, decorated, complete (with smoke box door)	57567-01	11	Radsatz ohne Haftreifen / Wheelset	57550-56	8
Führerhaus, vollständig dekoriert (mit Fenster) / Driver's cab, decorated, complete (with window)	57567-02	10	Radsatz mit Haftreifen / Wheelset with friction tyres	57550-57	8
Dampfdom, Kessel / Steam dome boiler	57550-03	7	Kupplungsschacht Tender / Coupling shaft tender	57550-60	6
Kesselzubehör / Boiler accessories	57550-04	7	Kupplungsschacht mitte mit 2 Schrauben / Center coupler pocket, with 2 screws	57550-61	7
Leitungen, Stangen / Pipes, Rails	57550-05	6	Lichtleiter / Light conductor	57550-62	5
Umlaufblech / Running plate	57567-06	9	Getriebe vollst. / Gearbox, complete	57120A-63	13
Laternen (2 Stk.) / Lamps (set of 2)	57550-07	8	Schraubenset / Set of screws, complete	57564-64	7
Gleitbahn, rechts + links / Crosshead guide, right + left	57550-08	7	Hauptplatine mit Beleuchtungsplatine / PCB	57564-65	12
Steuerungsteile rechts / Driving gear, right	57550-09	9	Beleuchtungsplatine Tender / Tender lighting board	57564-66	9
Steuerungsteile links / Driving gear, left	57550-10	9	Brückenstecker / DC Bridge	57564-67	10
Kolbenstangenschutzrohr (2 Stk.) / Piston rod sheath tube (set of 2)	57550-11	5	Gehäuse Lautsprecher / Loudspeaker body	57564-68	7
Achshalter montiert mit Schleiffedern / Axle bracket fitted with brush springs	57550-12	9			
Kuppelradsatz / Coupled wheelset	57562-13	8	ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Treibradsatz / Driving wheelset	57562-14	8	Haftreifen (10 Stck.) / Friction tires (set of 10)	56026	
Kupplungsschacht / Coupling shaft	57550-15	6	Kupplung (2 Stck.) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
Druckfeder (4 Stk.) / Compression spring (set of 4)	57550-17	6	H0 PIKO Kurzkupplung (4 Stck.) / H0 PIKO Short coupling (set of 4)	56046	
Lichtleiter / Light bars	57550-22	5	Stangenpuffer (8 St.) / Buffer (set of 8)	56081	
Tendergehäuse, vollständig / Tender housing, complete	57567-50	12	Dampfgenerator analog / Steam producer analog	56160	
Treppe (2 Stück) / Steps (2 pcs.)	57550-51	5	Dampfgenerator digital / Steam producer digital	56161	
Motorhalter / Motor holder	57550-52	6	Dampfdestillat + Einfüllgerät / Steam-smoke distillate w tool	56162	
Motor vollständig / Motor, complete	57550-53	13	PIKO SmartDecoder XP PluX22 / PIKO SmartDecoder XP PluX22	56500	
Blende rechts + links / Valance, left + right	57550-54	8	PIKO SmartDecoder XP Sound / PIKO SmartDecoder XP Sound	56629	
Achshalter Tender montiert mit Schleiffedern / Axle bracket fitted with brush springs	57550-55	9			

*Preisgruppe *price category

Hinweis zur Reklamation eines Artikels:

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die PIKO Modelle. Wir hoffen, dass Sie mit dem Modell zufrieden sind und lange Freude daran haben. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem PIKO Produkt haben und wollen dieses reklamieren, bitten wir Sie, den unter www.piko-shop.de/de/widerruf hinterlegten Reklamationsschein auszufüllen und diesen dem reklamierten Artikel beizulegen. Vielen Dank.

Complaint note:

Thank you for your trust in PIKO models. We hope that you are satisfied with the model and enjoy it for a long time. Should you nevertheless have problems with your PIKO product and wish to complain it, we ask you to fill in the complaint form, which you can find at www.piko-shop.de/en/widerruf, and enclose it with the complained item. Thank you very much.