


Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben. Hinweis: Für dieses Modell sind nur die unten aufgeführten Ersatzteile erhältlich!

Please order the wanted spare part with the complete spare part item number. Note: Only the spare parts listed below are available for this model!

Pour commander des pièces de rechange, ne pas oublier de donner le Numéro d'Article de la pièce demandée. Note: Seules les pièces demandée sont disponibles pour ce modèle!



Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Kupplungsdeichsel mit Zugfeder (2 Stck.) / Coupling shaft with tension spring (2 pcs.)	54000-12	9
2x Zugfeder / 2x Tension spring	54000-121	5
Bühne mit Geländer / Platform with railing	54000-162	7
Handstange kurz, Zylinder, 2x Seilanker / Handle short, Cylinder, 2x Rope anchor	28315-163	8
4x Puffer / 4x Buffer	54000-164	7
Drehgestell / Bogie	54000-165	7
2x Feder für Klappe / 2x Spring for door	54000-167	5
Zurüstbeutel: 4x Haken Entladung, 4x Schraube / Accessory bag: 4x Hook unloading, 4x Screw	54000-168	8
ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Kupplung, vollst. (2 Stück) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
H0 PIKO Kurzkupplung (4 Stück) / H0 PIKO short Coupling (set of 4)	56046	
Radsatz DC (2 Stück) / Wheelset DC (set of 2)	56052	
Radsatz AC (2 Stück) / Wheelset AC (set of 2)	56061	

*Preisgruppe *price category


Schüttgutwagen Falns

Hopper Car Falns

Wagon silo à bogies Falns




Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten. Bitte bewahren Sie diese auf.



* Funktionsteile zur Selbstmontage (nur benötigt in Verbindung mit Entladebrücke # 61122) /

Functional parts for self-assembly (only required in conjunction with unloading gantry # 61122) /

Les pièces fonctionnelles pour l’auto-assemblage (requis uniquement en combinaison avec déchargement portique # 61122)



Entladebrücke # 61122 /
Unloading gantry # 61122 /
Ponte de déchargement # 61122