

Pflegehinweis für Ihre Weihnachtslokomotive

Damit Ihre Lokomotive lange ruhig und zuverlässig fährt, sollte sie regelmäßig leicht geölt werden. So verhindern Sie unangenehme Quietschgeräusche und beugen Verschleiß vor.

So gehen Sie vor:

1. **Ort der Schmierung:** An Ihrer Lok sind die wichtigen Schmierstellen (Kuppelstangenlager und Kurbelbolzen) mit kleinen **Pfeilen** markiert (siehe nachstehende Abbildung).
2. **Häufigkeit:** Je nach Nutzung empfehlen wir etwa **alle 2 bis 3 Betriebsstunden** 1-2 Tropfen Öl an die definierten Schmierstellen.
3. **Welches Öl:**
 - Am besten verwenden Sie das **Dampfdestillat**, das Ihrer Lok beiliegt.
 - Alternativ eignen sich auch **Silikonöl** oder das **PIKO Loköl #56301**.
4. **Auftragen:**
 - Geben Sie **nur sehr wenig Öl** (1-2 Tropfen) direkt auf die markierten Stellen.

Mit dieser kleinen Pflege zwischendurch bleibt Ihre Lok leise und laufruhig.

